

пед успешно сдвояване на профил за първи път, можете да превключвате между тях чрез кратко натискане на "FN1 + желания профил 1/2/3"

CS PŘIPOJENÍ VAŠÍ HERNÍ KLÁVESNICE

Drátový režim

- Připojte klávesnici k portu USB Type-A na vašem počítači.
- Pomocí přepínače režimu (7) na spodní straně klávesnice přepněte do drátového režimu. Operační systém klávesnicu automaticky rozpozná.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím klávesnice v bezdrátovém režimu se ujistěte, že je klávesnice nabítá.

Bezdrátový režim 2.4GHz

- Přijunkte 2.4GHz dongle do portu USB Type-A na vašem počítači.
- Pomocí přepínače režimu (7) na spodní straně klávesnice přepněte do bezdrátového režimu 2.4GHz. Pro lepší herní výkon umístěte dongle blíže ke klávesnici.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že toto zařízení a jeho vysílač pracují v pásmu 2.4GHz. Toto pásmo je také využíváno Wi-Fi zařízeními, jako jsou routery, bezdrátové síťové adaptéry v notebookech, herních konzolách atd. Aby se předložilo možnému rušení, doporučujeme používat modernější verzi Wi-Fi na frekvenci 5GHz (802.11ac/ax/be/bn).

BT bezdrátový režim

UPOZORNĚNÍ: Klávesnice podporuje až 3 BT profily, každý lze použít pro jiné zařízení pomocí kombinace "FN1 + 1/2/3".

- Pomocí přepínače režimu (7) na spodní straně klávesnice přepněte do BT bezdrátového režimu.
- Na zařízení, ke kterému se chcete připojit, spusťte vyhledávání dostupných BT zařízení.
- Pokud se připojujete k novému zařízení poprvé, podržte "FN1 + 1, 2 nebo 3" po dobu 3 sekund, dokud kontrolka režimu (5) nezačne rychle blikat.
- Najděte v seznamu klávesnic HATOR™ SKYFALL 80 a připojte se k ní.

Po úspěšném spárování profilu můžete mezi profily přepínat krátkým stisknutím "FN1 + požadovaný profil 1/2/3".

SK PRIPOJENIE VAŠEJ HERNÝ KLÁVESNICE

Drátový režim

- Připojte klávesnicu k portu USB Type-A na vašom počítači.
- Prepnutím prepínača režimu (7) na spodnej strane klávesnice aktivujete drôtový režim. Operačný systém automaticky rozpozná vašu klávesnicu.

UPOZORNENIE: Pred použitím klávesnice v bezdrôtovom režime sa uistite, že je klávesnica nabitá.

2.4GHz bezdrôtový režim

- Připojte 2.4GHz USB přijímač k portu USB Type-A na vašom počítači.
- Prepnutím prepínača režimu (7) na spodnej strane klávesnice aktivujete režim 2.4GHz. Pre lepší herný výkon umiestnite prijímač bližšie ku klávesnici.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme, že toto zariadenie a jeho vysielateľ pracujú v pásme frekvencie 2.4GHz. Táto pásma sa tiež používa na Wi-Fi zariadenia, ako sú routre, bezdrôtové sieťové adaptéry v notebookoch, herné konzoly atď. Aby sa predišlo možnému rušeniu, odporúčame používať modernjšiu verziu Wi-Fi na frekvencii 5GHz (802.11ac/ax/be/bn).

BT bezdrôtový režim

UPOZORNENIE: Klávesnica podporuje až 3 Bluetooth profily, pričom každý môže byť priradený inému zariadeniu pomocou kombinácie "FN1 + 1/2/3".

- Prepnutím prepínača režimu (7) na spodnej strane klávesnice aktivujte BT bezdrôtový režim.
- Na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, spustíte vyhľadávanie dostupných BT zariadení.
- Ak sa pripojíte k novému zariadeniu prvýkrát, podržte "FN1 + 1, 2 alebo 3" po dobu 3 sekúnd, kým indikátor režimu (5) nezačne rýchlo blikat.
- Najdíte v zozname klávesníc HATOR™ SKYFALL 80 a pripojte sa k nej.

Po úspešnom spárovaní profilu ho môžete prepínať krátkym stlačením "FN1 + požadovaný profil 1/2/3".

LV JŪSŮ GEIMINGA TASTATŪRAS SAVIENOŠANA

Vadu režims

- Pievienojiet tastatūru datoram USB Type-A portā.
- Pārslēdzieties uz BT beavdrātu režimu, izmantojot režima slēdzi (7) tastatūras apakšā. Operētājsistēma automātiski atpazīs tastatūru.

PAZIŅOJUMS: Pirms tastatūras lietošanas beavdratu režimā pārliecinieties, ka tā ir uzlādēta.

2.4GHz beavdratu režims

- Pievienojiet 2.4GHz uzvērēju datoram USB Type-A portā.
- Pārslēdzieties uz BT beavdratu režimu, izmantojot režima slēdzi (7) tastatūras apakšā. Lai iegūtu labāku spēļu veiklspēju, novietojiet uzvērēju tuvāk tastatūrai.

PAZIŅOJUMS

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī ierīce un tās raidītājs darbojas 2.4GHz frekvēnu diapazonā. Šo diapazonu izmanto arī Wi-Fi ierīces, piemēram, maršrutētāji, beavdratu tīkla adapteri (leņģidators, spēļu konsolēs utt. Lai izvairītos no iespējamās traucējumu rašanās, mēs iesakām izmantot modernāku Wi-Fi versiju 5GHz (802.11ac/ax/be/bn).

BT beavdratu režims

PAZIŅOJUMS: Tastatūra atbalsta līdz pat 3 BT profiliem, katrs no tiem var tikt izmantots ar atsevišķu ierīci, izmantojot "FN1 + 1/2/3".

- Pārslēdzieties uz BT beavdratu režimu, izmantojot režima slēdzi (7) tastatūras apakšā.
- Sāciet meklēt pieejamās BT ierīces režimā, lai uzzinātu, kurai ierīcei pieder, nospiežot un turiet "FN1 + 1, 2 vai 3" 3 sekundes, līdz režima indikator (5) sāks ātri mirgot.
- Atrodiet sarakstā tastatūru HATOR™ SKYFALL 80 un izveidojiet savienojumu.

Pēc veiksmīgas profila sapārošanas pirmo reizi, jūs varat pārslēdzties starp profilu, isi nospiežot "FN1 + izvēlēto profilu 1/2/3".

LT JŪSŮS ŽAIDIMŲ KLAVIATŪROS PRIJUNGIMAS

Laidinis režimas

- Prijunkite klaviatūrą prie USB Type-A lizdo savo kompiuterįje.
- Perjunkite į laidinį režimą naudodami režimo jungiklį (7), esantį klaviatūros apačioje. Operacinė sistema automatiškai atpažins klaviatūrą.

PASTABA: Prieš naudodami klaviatūrą be laidžių režimu, įsitikinkite, kad ji yra įkrauta.

2.4GHz belaidis režimas

- Prijunkite 2.4GHz siųstuvą prie USB Type-A lizdo savo kompiuterįje.
- Perjunkite į 2.4GHz belaidį režimą naudodami režimo jungiklį (7), esantį klaviatūros apačioje. Kad pasiektumėte geresnę našumą žaidimuose, laikykite siųstuvą kuo arčiau klaviatūros.

PRANEŠIMAS

Atkreipiame dėmesį, kad šis įrenginys ir jo siųstuvai veikia 2.4GHz dažnių diapazone. Šį diapazoną taip pat naudoja "Wi-Fi" įranga, tokia kaip maršrutizatoriai, belaidžio tinklo adapteriai, neįsijungiusios nutekėjusios, žaidimų konsolės ir kt. Norėdami išvengti galimų trukdžių, rekomenduojame naudoti modernesnę "Wi-Fi" versiją su 5GHz (802.11ac/ax/be/bn).

BT belaidis režimas

PASTABA: Klaviatūra palaiko iki 3 BT profilių, kiekvienas jų gali būti naudojamas su atskiru įrenginiu naudojant "FN1 + 1/2/3".

- Perjunkite į BT belaidį režimą naudodami režimo jungiklį (7), esantį klaviatūros apačioje.
- Įjunkite BT įrenginio paiešką įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.
- Jei jungiatės prie naujo įrenginio pirmą kartą, palaikykite nuspaudę "FN1 + 1, 2 arba 3" 3 sekundes, kol režimo indikatorius (5) pradės greitai mirksėti.
- Suraskite HATOR™ SKYFALL 80 klaviatūrą ir prisijunkite prie jos.

Sėkmingai suporavus profilį pirmą kartą, tarp jų galėsite perjungti trumpai paspausdami "FN1 + norimą profilį 1/2/3".

EST OMA MÄNGUKLAVIATUURI ÜHENDAMINE

Juhtmega režiim

- Ühendka klaviatuur oma arvuti USB Type-A porti.
- Lülita juhtmega režiimile, kasutades režiimilüliti (7), mis asub klaviatuuri all. Operatsioonisüsteem tuvastab klaviatuuri automaatselt.

MÄRKUS: Enne klaviatuuri kasutamist juhtmevabas režiimis veendu, et see on laetud.

2.4GHz juhtmevaba režiim

- Ühendka 2.4GHz vastuvõtja oma arvuti USB Type-A porti.

- Lülita 2.4GHz trüdlõs režiimile, kasutades režiimilüliti (7) klaviatuuri all.

Pärast mänguühenduse tagamiseks asetä vastuvõtja klaviatuuri lähemaks.

TEADE

Palun pange tähele, et see seade ja selle saatja töötavad 2.4GHz sagedusella. Täta taajuusalalet ka kasutatakse kaasaegsed ka Wi-Fi seadmed, nagu rutiidid, sülearvutite traadita võrgukaardid, mängukonsolid jne. Võimalike häirete vältimiseks soovitate kasutada kaasaegsemat Wi-Fi versiooni 5GHz (802.11ac/ax/be/bn).

BT juhtmevaba režiim

MÄRKUS: Klaviatuur toetab kuni 3 Bluetooth-profiili, igaüht saab kasutada eraldi seadmega, kasutades klavhikombinatsioone "FN1 + 1/2/3".

- Lülita BT juhtmevabale režiimile, kasutades režiimilüliti (7) klaviatuuri all.
- Spustite vüheldamist otsustavh BT zariadimh, kurete vüheldamist (7) klaviatuuri all.
- Ak sa pripojate k novemu zariadeniu prvýkrát, podržte "FN1 + 1, 2 alebo 3" po dobu 3 sekúnd, kým indikátor režimu (5) nezačne rýchlo blikat.
- Najdíte v zozname klávesníc HATOR™ SKYFALL 80 a pripojte sa k nej.

Pärast profiili edukalt sidumist saad nende vahel vahetada, vajutades lühidalt "FN1 + soovitud profiil 1/2/3".

TR OYUN KLAVYENİZİ BAÇLAMA

Kablolu mod

- Klavye kablolu modu bilgisayarınzdaki bir USB Type-A portuna takın.
- Klavye altındaki mod anahtarını (7) kullanarak kablolu moda geçin. İşletim sistemi klavyenizi otomatik olarak tanıyacaktır.

NOT: Klavyeyi kabloluş modda kullanıldandan önce şarj ediliğinden emin olun.

2.4GHz kabloluş mod

- 2.4GHz dongle'i bilgisayarınzdaki USB Type-A portuna takın.
- Klavye altındaki mod anahtarını (7) kullanarak 2.4GHz kabloluş moda geçin. Daha iyi oyun performansını için dongle'i klavyeye daha yakın bir konuma yerleştirin.

UYARI

Lütfen bu cihazın ve vericisinin 2.4GHz frekans aralığında çalıştığını unutmayın. Bu frekans aralığı, yönlendiriciler, dizüstü bilgisayarlaradaki kabloluş ağı adaptörleri, oyun konsolları gibi Wi-Fi ekipmanları tarafından da kullanılmaktadır. Olası parazitleri önlemek için, Wi-Fi'ni 5GHz (802.11ac/ax/be/bn) daha modern bir sürümünü kullanmanız önerilir.

BT kabloluş mod

NOT: Klavye, "FN1 + 1/2/3" tuş kombinasyonlarıyla kullanılabilen 3 adede kadar Bluetooth profilini destekler.

- Klavye altındaki mod anahtarını (7) kullanarak BT kabloluş moda geçin. Başlangıçta istediğiniz klavye için BT cihazının soketini klavye altındaki BT anahtarına takın.
- Cihazla ilk kez bağlantı yaparsanız, mod göstergesi (5) hızla sekilde yanıp sönmeye başlayana kadar "FN1 + 1, 2 veya 3" tuşlarına 3 saniye basılı tutun.
- Listedn HATOR™ SKYFALL 80 klavyesini bulun ve bağlanın.

Bir profil ilk kez başarıyla eşleştirildikten sonra, "FN1 + istenen profil 1/2/3" tuşlarına kısa basarak profiller arasında geçiş yapabilirsiniz.

UA ПІДКЛЮЧЕННЯ ІГРОВОЇ КЛАВІАТУРИ

Дротовий режим

- Підключіть клавіатуру до порту USB Type-A на вашому комп'ютері.
- Перейдіть у дротовий режим за допомогою перемикача режимів (7) на нижній частині клавіатури. Операційна система автоматично розпізнає клавіатуру.

ПРИМІТКА: Перед використанням клавіатури в бездротовому режимі переконайтеся, що вона заряджена.

Бездротовий режим 2.4 ГГц

- Підключіть 2.4ГГц донгл до порту USB Type-A на вашому комп'ютері.
- Перекиньтсь у режим 2.4 ГГц за допомогою перемикача режиму (7) на нижній частині клавіатури. Для кращої продуктивності в іграх розмістіть донгл ближче до клавіатури.

ВАЖЛИВО

Зверніть увагу, що цей пристрій і його передавач працюють у діапазоні частот 2.4ГГц. Цей діапазон також використовується Wi-Fi обладнанням, таким як маршрутизатори, безпровідні мережеві адаптери в ноутбуках, ігрових консольях тощо. Щоб уникнути можливих перешкод, рекомендуємо використовувати сучаснішу версію Wi-Fi на частоті 5ГГц (802.11ac/ax/be/bn).

BT бездротовий режим

ПРИМІТКА: Клавіатура підтримує до 3 профілів BT, кожен з яких можна використовувати для окремого пристрою за допомогою "FN1 + 1/2/3".

- Перейдіть в бездротовий режим BT за допомогою перемикача режимів (7) на нижній частині клавіатури.
- Почніть пошук доступних пристроїв BT на пристрої, який ви хочете підключити.
- Якщо ви підключаєте новий пристрій уперше, натисніть і утримуйте "FN1 + 1, 2 або 3" протягом 3 секунд.
- Знайдіть клавіатуру HATOR™ SKYFALL 80 у списку пристроїв і підключіться до неї.

Після успішного сполучення профілю вперше, ви можете перемикатися між ними коротким натисканням "FN1 + обраний профіль 1/2/3".

FI PELINÄPPÄIMISTÖN LIITTÄMINEN

Langallinen tila

- Vhdistä näppäimistö tietokoneesi USB Type-A -porttiin.
- Skift til juhtmega režiimile, kasutades režiimilüliti (7), joka sijaitsee näppäimistön pohjassa. Käyttöjärjestelmä tunnistaa näppäimistön automaattisesti.

HUOM: Varmista ennen langattoman tilan käyttöä, että näppäimistö on ladattu.

2.4GHz langaton tila

- Vhdistä 2.4GHz -vastaanotin tietokoneesi USB Type-A -porttiin.
- Vaihda 2.4GHz:n langattomaan tilaan käyttämällä tilakytkintä (7), joka sijaitsee näppäimistön pohjassa. Parhaan pelikokemuksen saavuttamiseksi sijoita vastaanotin lähemmäs näppäimistöä.

HUOMIO

Huomaa, että tämä laite ja sen lähetin toimivat 2.4GHz taajuusalueella. Tätä taajuusalalet käytävät myös Wi-Fi-laitteet, kuten reitittimet, langattomat verkkosovittimet, kannettavissa tietokoneissa, pelikonsoleissa jne. Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi suosittelemme käyttämään nykyaikaisempaa Wi-Fi-versiota 5GHz (802.11ac/ax/be/bn).

BT langaton tila

HUOM: Näppäimistö tukee jopa kolmea BT-profiilia, joita voidaan käyttää erillisille laitteille yhdistelmällä "FN1 + 1/2/3".

- Vaihda BT-langattomaan tilaan käyttämällä tilakytkintä (7), joka sijaitsee näppäimistön pohjassa.
- Aloita haluamasi laitteen Bluetooth-hakutoiminto.
- Jos yhdistät uuteen laitteeseen ensimmäistä kertaa, pidä painettuna "FN1 + 1, 2 tai 3" kolmen sekunnin ajan.
- Haunne tilan merkivalo (5) alkaa vilkkua nopeasti.
- Etsi listasta HATOR™ SKYFALL 80 -näppäimistöä ja yhdistä siihen.

Kun profiili on yhdistetty onnistuneesti ensimmäistä kertaa, voit vaihtaa niiden välillä painamalla lyhyesti "FN1 + haluttu profiili 1/2/3".

SWE ANSLUTA DITT GAMINGTANGENTBORD

Trådbundet läge

- Anslut tangentbordet till en USB Type-A-port på din dator.
- Växla till trådbundet läge med lägesomkopplaren (7) på undersiden av tangentbordet. Operativsystemet kommer att automatiskt känna igen tangentbordet.

OBS: Innan du använder tangentbordet i trådlöst läge, se till att det är laddat.

2.4GHz trådlöst läge

- 2.4GHz-donglen till USB Type-A-porten på din dator.
- Växla till 2.4GHz trådlöst läge med lägesomkopplaren (7) på undersiden av tangentbordet. För bättre spelprestanda, placera dongeln närmare tangentbordet.

MEDDELANDE

Observera att denna enhet och dess sändare fungerar inom frekvensområdet 2.4GHz. Detta område används också av Wi-Fi-utrustning som routrar, trådlösa nätverksadaptar i bärbara datorer, spelkonsoller osv. För att undvika eventuella störningar rekommenderar vi att använda en modernare version av Wi-Fi på 5GHz (802.11ac/ax/be/bn).

BT trådlöst läge

OBS: Tangentbordet stöder upp till 3 BT-profiler, var och en kan användas för en separat enhet med "FN1 + 1/2/3".

- Växla till BT-läge med lägesomkopplaren (7) på undersiden av tangentbordet.
- Sätt på Bluetooth-läget på den enhet du vill ansluta till.
- Om du ansluter till en ny enhet för första gången, håll ned "FN1 + 1, 2 eller 3" i 3 sekunder tills lägesindikatorn (5) börjar blinka snabbt.
- Hitta HATOR™ SKYFALL 80-tangentbordet i listan och anslut till det.

Efter att du har parat en profil för första gången kan du växla mellan dem genom att kort trycka på "FN1 + önskad profil 1/2/3".

NO TILKOBLING AV DITT GAMINGTASTATUR

Kablet modus

- Koble tastaturet til en USB Type-A-port på datamaskinen din.
- Bytt til kablet modus ved å bruke modusbryteren (7) på undersiden av tastaturet. Operativsystemet vil automatisk oppdage tastaturet.

MERK: Før du bruker tastaturet i trådløs modus, sørg for at det er ladet.

2.4GHz trådløs modus

- Koble 2.4GHz-dongelen til en USB Type-A-port på datamaskinen din.
- Bytt til 2.4GHz trådløs modus ved å bruke modusbryteren (7) på undersiden av tastaturet. For bedre ytelse under gaming, plasser dongelen nærmere tastaturet.

MERK

Vennligst merk at denne enheten og dens sender opererer i 2.4GHz frekvensområdet. Dette området brukes også av Wi-Fi-utstyr som routere, trådløse nettverksadaptører i bærbarbare datamaskiner, spillkonsoller osv. For å unngå mulige forstyrrelser anbefaler vi å bruke en mer moderne versjon av Wi-Fi på 5GHz (802.11ac/ax/be/bn).

BT trådløs modus

MERK: Tastaturet støtter opptil 3 BT-profiler, som hver kan brukes for en egen enhet med "FN1 + 1/2/3".

- Bytt til BT trådløs modus ved å bruke modusbryteren (7) på undersiden av tastaturet.
- Start søket etter tilgjengelige BT-enheter på enheten du vil koble til.
- Hvis du kobler til en ny enhet for første gang, hold nede "FN1 + 1, 2 eller 3" i 3 sekunder til modusindikatoren (5) begynner å blinke raskt.
- Finn HATOR™ SKYFALL 80-tastaturet i listen og koble til.

Eter at du har koblet til en profil for første gang, kan du bytte mellom dem ved å trykke kort på "FN1 + ønsket profil 1/2/3".

DAN TILSLUTNING AF DIT GAMINGTASTATUR

Kablet tilstand

- Tilslut tastaturet til en USB Type-A-port på din computer.
- Skift til kablet tilstand ved at bruge tilstandsskappen (7) på undersiden af tastaturet. Operativsystemet vil automatisk registrere tastaturet.

BEMÆRK: Før du bruger tastaturet i trådløs tilstand, skal du sikre dig, at det er opladet.

2.4GHz trådløs tilstand

- Tilslut 2.4GHz-donglen til USB Type-A-porten på din computer.
- Skift til 2.4GHz trådløs tilstand ved at bruge tilstandsskappen (7) på undersiden af tastaturet. For bedre ydeevne i spil, placer donglen tættere på tastaturet.

BEMÆRK

Bemærk venligst, at denne enhed og dens sender opererer i 2.4GHz frekvensområdet. Dette område bruges også af Wi-Fi-udstyr såsom routere, trådløse netværksadapters i bærbare computere, spillekonsoller osv. For at undgå mulige interferenser anbefaler vi at bruge en mere moderne version af Wi-Fi på 5GHz (802.11ac/ax/be/bn).

BT trådløs tilstand

BEMÆRK: Tastaturet understøtter op til 3 BT-profiler, som hver kan bruges til en separat enhed med "FN1 + 1/2/3".

- Skift til BT-tilstand ved at bruge tilstandsskappen (7) på undersiden af tastaturet.
- Start søgning efter tilgængelige BT-enheder på den enhed, du ønsker at forbinde.
- Start søgning efter tilgængelige BT-enheder på den enhed, du ønsker at forbinde.
- Hvis du kobler til en ny enhet for første gang, skal du holde "FN1 + 1, 2 eller 3" nede i 3 sekunder, indtil tilstandsskappen (5) begynder at blinke hurtigt.
- Find HATOR™ SKYFALL 80-tastaturet i listen og opret forbindelse.

Efter vellykket paring af en profil første gang, kan du skifte mellem dem ved kort at trykke på "FN1 + den ønskede profil 1/2/3".

HE חיבור מקלדת ההיימינג שלך

מצב חיבור עבל

- חבר את המקלדת לנמית USB Type-A במחשב שלך.
- החל למצב חיבור עבל באמצעות מתג המצבים (7) בתחתית המקלדת. מערכת הפעלה חדשה את המקלדת כנראה אוטומטית.

הערה: לפני השימוש במקלדת במצב אלחוטי, ודא שהיא מטונה.

מצב אלחוטי בתדר 2.4GHz

- חבר את הדונגל של תדר 2.4GHz לנמית USB Type-A במחשב שלך.
- עבור למצב אלחוטי 2.4GHz באמצעות מתג המצבים (7) בתחתית המקלדת. כדי לקבל שימוש מקלדת במצב אלחוטי, קרב את הדונגל למקלדת.

הודעה

נאמנת לבצע, משימה זו מושרש של פועלים בתחום התדרים של 2.4GHz. תחום זה משמש גם שר Wi-Fi כמו גם, מכשירי אלחוטיים ומחשבים ידניים, קונסולות משחק ועוד. כדי למנוע הפרעה חדשה את המקלדת כנראה אוטומטית.
הערה: לפני השימוש במקלדת במצב אלחוטי, ודא שהיא מטונה.

מצב אלחוטי דרך בלוטו"ט (BT)

הערה: המקלדת תומ